

## TG DISH CLEAN TAB

### INDVENDIG RENGØRING/VEDLIGEHOEDESE AF OPVASKEMASKINE



Vare Nr: L2913, TG DISH CLEAN TAB 9 STK.

#### NEM OG HURTIG INDVENDIG RENGØRING AF OPVASKEMASKINER

#### GENEREL VEDLIGEHOELSE TIL FORLÆNGELSE AF MASKINENS LEVETID

#### OPLØSER EFFEKTIVT KALK, FEDT OG SNAVS

#### SPECIELT UDVIKLET TABS-SYSTEM

#### FORBEDRET GLANSTEKNOLOGI FOR REDUCERING AF FILM PÅ GLAS OG BESTIK

#### ANVENDELSE:

Over tid kan fedt, madrester, kalk og anden snavs tilstoppe en opvaskemaskines filter og langsommeliggøre dens ydeevne.

TG DISH CLEAN TAB er en specielt udviklet TAB, som udelukkende har til formål at holde opvaskemaskinen ren "indvendigt". TG DISH CLEAN TAB anvendes først og fremmest efter behov, men kan med fordel placeres i et fast vedligeholdelsesmønster, hvor den pågældende opvaskemaskine eksempelvis rengøres med tabben en gang om måneden. TG DISH CLEAN TAB opløser fedt, snavs og kalk og fjerner også det eventuelle slør, som til tider kan sætte sig på specielt glas, men som til tider også ses på bestik.

#### BRUGSANVISNING:

TG DISH CLEAN TAB placeres hvor som helst i opvaskemaskinen, og et almindeligt vaskeprogram igangsættes uden indhold af service i maskinen.