

## FC 4 FLOOR

### BATTERIDREJET GULVASKER 2 i 1 - BEKVEMT OG EFFEKTIVT



Vare Nr: L800, FC 4 FLOOR

Vare Nr: L801-GRÅ, Grå rulle (2 pak)

Vare Nr: L801-GUL, Gul rulle (2 pak)

**PRÆCIS RENGØRING.**

**FLEKSIBELT RENGØRINGSHOVED.**

**2 i 1 FUNKTION - GULVASK UDEN STØVSUGNING.**

**DOBBELT VANDTANK OG POSELØS STØVBEHOLDER.**

**BEKVEM OG NEM OPBEVARING.**



#### ANVENDELSE:

Kärchers fantastiske opfindelse, FC 4 FLOOR, løser de flestes behov for gulvask og støvsugning i samme ombæring.

FC 4 FLOOR vasker gulvet rent, uden at det først skal støvsuges. Gulvask på alle overflader, har aldrig været nemmere, hurtigere eller mere grundigt. Roterende mikrofibreruller fugtes med rent vand, så indtørret snavs opløses og løst snavs, som eksempelvis krummer, tørres op. Det beskidte vand og snavs suges derefter væk, så gulvet efterlades rent og tørt på under 2 min.

FC 4 FLOOR anvendes på alle gængse gulve og virker optimalt sammen med gulvprodukter fra TG-CLEAN A/S.

#### BRUGSANVISNING:

FC 4 FLOOR kan vaske op til 90 m<sup>2</sup> pr. opladning, og har batteridrift på ca. 20 min.

Vægten er blot 4,4 kg og maskinen efterlades bekvemt i en parkeringsstander, når den ikke er i brug.

Fyld vandtanken med blandet rengøringsmiddel og vand og påbegynd gulvask.

Skift løbende mikrofibreruller efter behov og tøm vandtanken for snavset vand.

TG-CLEAN A/S' salgskonsulenter viser og præsenterer gerne.