

## WEICON CONTACT GEL & ACTIVATOR

### EKSTRA TYKTFLYDENDE SEKUNDLIM



Varenr.: DAN1012500120 Weicon Contact 20 gram

Varenr.: DAN1012505150 Weicon Activator 150 ml.

**MEGET LAGERSTABIL**

**8-10 SEKUNDERS JUSTERINGSTID.**

**UDFYLDER STORE LUNKER OG SPRÆKKER.**

**GIVER EN MEGET STÆRK OG STABIL LIMFUGE**

**LIMER PÅ METAL, PLASTIK, GLAS, GUMMI, KERAMIK, TRÆ OG PORØSE MATERIALER**



### ANVENDELSE:

WEICON CONTACT GEL er en 1. classes allround reparations- og vedligeholdelses sekundlim. Sammen med CA AKTIVATOR kan den løse langt de fleste limopgaver på få sekunder.

WEICON CONTACT GEL giver sammenlignet med andre sekundlim, en særdeles fleksibel limfuge, som kan modstå kraftigere slag en normalt.

WEICON CONTACT GEL er brugervenlig, og kan uden problemer benyttes af alle, som har behov for en limopgave.

### BRUGSANVISNING

1. Alle overflader renses grundigt med TG C DEGREASER.
2. Påfør WEICON CONTACT GEL på den ene flade og evt. en aktivator på den anden flade.
3. Pres fladerne sammen i ca. 10 sekunder, og fjern til sidst den overskydende lim, med klud, papir eller lign.
4. Afslut med at aktivere limning med aktivatorspray.